

# TERRASSEVARMER



## TERRASSEVARMER

Gjør kveldene varmere og sommeren litt lenger.

Med behagelig varme fra terrassevarmeren kan kvelden nytes ute uten å bekymre deg for kjølige kvelder.

Terrassevarmeren monteres på vegg etter anvisning; den tennes manuelt og reguleres med bryter på ovnen.

Det er ingen krav til godkjent gassteknikker for å montere denne terrassevarmeren.

Tekniske data	Model	00C0258	
		Min	Max
Effekt	kW	3,4 kw	9,0 kw
Forbruk pr time av propangass	Kg/t	0,275	0,725
Gasstype		G30 / G31	
Gasstrykk inn	mbar	30-37	
Gasdyseåpning	1/100 mm	150	
Kategori / EN 437:1993		I3+	

### Monteringsanvisning

1. Skru opp sokkelen med ovnen på den ønskede veggplassen, husk at avstanden til brennbart material over og foran ovnen må være minst 60 cm.
2. Monter slange med regulator på messingmutteren nede på sokkelen, og kople til gassen

### Bruksanvisning

1. Åpne opp for gassen
2. Trykk ventiltappen på ovnen helt inn og tenn ovnen med en lighter.
3. Hold ventiltappen inne i ca. 20 sekunder slik at termoføleren er varmet opp.
4. Slipp ventiltappen; slukkes flammen gjentar du prosessen
5. For å redusere effekten skru ventiltappen mot klokken så langt du klarer og ovnen brenner på sitt minimum

